



**D'cover-dry®**

Corte transpirable repelente a líquidos  
Breathable Liquid-repellent upper  
Tige respirante déperlant



**D'dry®**

Forro transpirable  
Breathable lining  
Doublure respirante



**D'WALK®**



**MaxReact®**



Zapato lavable hasta 40°  
Washable shoe up to 40°  
Chaussure lavable jusqu'à 40°



Certificado de origen español  
Spanish origin certificate  
Certificat d'origine espagnol

# ALICANTE



**ES** Zapata con cierre de cordones elásticos. Empeine D'COVER DRY®, de material textil transpirable y repelente a líquidos, forrado interior D'DRY® de material textil y collarín en el tobillo, ambos acolchados. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla D'WALK® acolchada de material textil sobre espuma bicomponente, que copia la huella del pie. Suela MaxReact®, ultra ligera, flexible, de material polimérico bicomponente, compuesto por una estructura externa muy resistente y antideslizante, relleno de un colchón interior de material blando, para aumentar el confort en la pisada. Apto para lavado en lavadora hasta 40°.

**Normativa:** Certificado CE, norma EN-ISO-20347: 2012 UE 425/2016. Nivel de protección SRC+O1+FO. SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante. O1 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes. FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

**EN** Sneaker with elastic laces. Upper D'COVER DRY® breathable and liquid-repellent textile material, D'DRY® interior lining in textile material and ankle collar both padded. Straight last with rounded toe. Sturdy buttress to support the calcaneus. D'WALK® insole padded with textile material on bicomponent foam, which copies the footprint for the foot. MAXREACT® outsole, ultra-light, flexible, made of bicomponent polymeric material, composed for a highly resistant and non-slip external structure, filled with an internal cushion of soft material, to increase comfort when walking.. Suitable for washing machine up to 40°.

**Standards:** CE Certificate, Standard EN-ISO-20347:2012 UE 425/2016. Security Level SRC+O1+FO. SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant +nonslip on steel with glycerin as a lubricant. O1 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, outsole with ridges. FO = hydrocarbons resistance of the outsole.

**FR** Tennis à lacet élastiqué. Tige D'COVER DRY®, en matière textile respirante et déperlante, doublure intérieure D'DRY® en matière textile et col de cheville, tous les deux rembourrés. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcaneum. Semelle intérieure D'WALK® rembourrée en matière textile sur mousse bi-composant, épousant la forme de l'empreinte du pied. Semelle MaxReact®, ultra légère, flexible, en matériau polymère bicomposant, composée d'une structure externe très résistante et antidérapante, remplie d'un coussin interne en matériau souple, pour augmenter le confort lors de la marche. Lavable en machine jusqu'à 40°.

**Norme :** Certificat CE, norme EN-ISO-20347:2012 UE 425/2016. Niveau de protection SRC+O1+FO. SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant. O1 = partie arrière fermée, antistatique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons. FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.



**MaxReact®**

**Tallas / Sizes / Pointures : 35/47**

Diseño registrado / Registered design  
Design enregistrée  
N° 008836522-0011

**Dian**

