



3221320060254

Ref. : **006025 FACOM décalaminage moteur intégral diesel curatif 1L**

EAN : **322132.006025.4**

U.V. : **1**



## Description

### DECALAMINAGE MOTEUR INTEGRAL CURATIF DIESEL 1 LITRE

Formule professionnelle pour traiter et nettoyer efficacement les principaux organes mécaniques du moteur : vanne EGR, turbo, catalyseur et filtre à particules.

Son action détergente haute performance assure également le nettoyage du système d'injection et des chambres de combustion.

A l'usage, la plupart des organes d'un moteur diesel s'encrassent, entraînant des pertes de puissance et augmentation de la consommation de carburant. Ce mélange parfaitement dosé permet de rétablir le rendement optimal du moteur. Il évite la surconsommation de carburant et la surproduction des émissions polluantes et fumées noires.

Ne nécessite aucun démontage   
Facilite le passage au contrôle technique.

#### MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi.

Verser la totalité du bidon dans le réservoir diesel juste avant de faire le plein.

Permet de traiter efficacement 40 à 70 litres de carburant.

Pour un moteur encrassé, il est recommandé d'effectuer un trajet d'au-moins 50 kms, idéalement sur autoroute, à un régime moteur élevé.

Traitement recommandé tous les 20 à 30.000 kms ou avant le contrôle technique.

Compatible avec tous les systèmes d'injection Diesel (Common rail, injecteurs pompes) et tous les systèmes de dépollution.

## Packaging

Type pack	<b>BIDON</b>	Poids pack	<b>1000 g</b>
Largeur pack	<b>90 mm</b>	Pegboardable	<b>non</b>
Hauteur pack	<b>220 mm</b>	Marque	<b>Facom</b>
Profondeur pack	<b>90 mm</b>	Langues	<b>FR</b>

### Colisage

PCB	<b>0</b>	Type colis	
Poids colis	<b>0 g</b>	Palette E (80x120cm)	
Longueur colis	<b>0 cm</b>	Plans/palette	<b>0</b>
Hauteur colis	<b>0 cm</b>	Produits/palette	<b>0</b>
Largeur colis	<b>0 cm</b>		